Cintiq Companion 2 起動~初期設定 チュートリアル

1. 電源を入れる

↑が電源ポートとなります



AC アダプタを差し込み



反対側の電源スイッチを3秒下にスライドさせます



2. 初期設定

起動すると『Region and language』が表示されます(詳細は4ページ)

Re	egion	and language	
Ueu		3 3	mocom
Eng	lish (United Kingdom	1)	
Eng Cou	lish (United States) untry or region	United States	このページの一番下に
Арт	o language	English (United States)	『日本語』が有ります。
Кеу	board layout	US	
Tim	ie zone	(UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada)	·
esp	añol		
frar	nçais		
itali Nec	ano derlands		
por	tuguês (Brasil)		
рус	ский		
한= 由·	(简体)		
中文	(繁體) (中華民國)		
Fi A	·語		
- ¢			

この時、必ず『日本語』を選択してください

起動画面

	Region	and language	wacom						
	Deutsch English (United Kingdo	Deutsch English (United Kingdom)							
	English (United States)								
	Country or region	United States							
	App language	English (United States)							
スクロール	Keyboard layout	US 🗸							
MARCH LANK SP	Time zone	(UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada)							
	español								
	français								
	italiano								
	Nederlands								
	polski								
ф		Next							

指で下にスクロールすると『日本語』が出てきます

	Region	and language		шасот
	Time zone	(UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London 🗸 🗸		1.6
	English (United States) español			
	français			
	italiano Nederlands			L. M. S. Mark
No. 19 Contraction	polski			Without the
	português (Brasil) русский			
The second second	한국어			
C. C. B. Barris	中文(画体) 中文(繁體) (中華民國)			
	日本語			
¢			Next	

『日本語』を選択

『日本語』を選択すると、表示が日本語に切り替わります

『次へ』を選択

Nederlands		
polski		
русский		
한국어		
中文(裔体)		
中文(繁體) (中華民國)		
日本語		
国または地域(C)	日本 🗸	
アプリの言語(L)	日本語(日本)	
キーボードレイアウト(K)	Microsoft IME	
and a second second	(UTC+09:00) 大阪、札幌、東京	

プロダクトキー入力画面

	プロダクト キーを入力して	ください	wacom
	ここでプロダクト キーを入力します。プロダクト キーは、Windows の DVD が入っていそパッケージか、 Certificate of Authenticity のステッカーで探してください。Certificate of Authenticity のステッカ テリー コンパートメント内部にあります (ノート PC が電源に接続されている間はパッテリーを外しても プロダクト キーは次のような形式です: XXXXXX-XXXXX-XXXXXX-XXXXXX	Windows を購入したときのメールか、 ーは、PC、電源コード、ノート PC のパッ 問題かりません)。	
	ፓዐቻንՒ ‡-		
	ブライバシーに関する声明(P)		
¢.		次へ(N) スキップ(IQ	

プロダクトキーは AC アダプタのシールに書いてあります(6ページへ)

AC アダプタのシールを確認





プロダクトキーの入力は、購入してから最初に起動した時のみ必要です 次回からは求められません 『ー』は自動的に入力されます

『同意します』を選択

<section-header><section-header><text><text><text><section-header><text><text>

好きな PC 名を入力し、『次へ』をクリック

パーソナル設定 Fetades and, PC に Fetade S mitely it a La 3. 細かい (- ソナル設定は後で行えます. PC & Ca J Vitome PC													
		ŀ								次へ(N)			
	¹ q	2 W	³ e	4 r	^s t	⁶ у	7 U	⁸ i	9 O	• p	C	×	
	а	s	d	f	g	h	j	k	I	-	E	nter	
	ſ	Z	x	с	v	b	n	m	,		?	ſ	
	&123	Ctrl	0	A					次頁	<	>		

Wi-Fi 設定画面(この設定はスキップします)

۲	オンラインに接続
	PC の設定を完了するため、ネットワークを選んで接続してください。 Wi-Fi
¢	この手段をスキップする

『簡単設定を使う』をクリック



好きなユーザー名、パスワードを入力し、『完了』をクリック

● お使いのアカウント													
		パスワ	リードを作る場合	は、覚えやすく、	やすく、他人からは推測されにくいものにしましょう。								
		ש-ב	f-名(U)	ØI: Ta	ro								
		パスワ	₽- ド(₽)										
		פגא	ードの確認入力)(R)									
		יגא)- FOL >F(H)	_									
		y.								\$7 (5)			
	¹ q	2 W	³ e	4 r	5 t	⁶ у	7 U	⁸ i	9 0	° р	0	×	
	а	S	d	f	g	h	j	k	1	-	E	inter	
	1	Z	x	С	v	b	n	m		•	?	î	
	&123	Ctrl	•	あ					次頁	<	>		

この情報は次からパソコンを起動するときに必要になります。メモなどで記録しておいて下さい

尚、マイクロソフトのアカウントに登録した場合はその情報に切り替わります

インストール画面に入ります



初期設定完了です



キーボードの接続方法

PC の設定から接続します



画面の右から指でなぞります



設定を選択

PC 設定の変更を選択





PC とデバイスを選択

パーソナル設定



最近使った設定を表示する

Bluetooth を選択し、『Bluetooth』を ON に 『Wacom Bluetooth Keyboard』を選択

€ PC とデバイス	م	Bluetoothデバイスの管理
ロック画面		Bluetooth
ディスプレイ		PC で Bluetooth デバイスを検索しています。Bluetooth デバイスからこの PC を検出することもできます。
Bluetooth		Wacom Bluetooth Keyboard ペアリングの準備完了
デバイス		
マウスとタッチパッド		
入力		▶ 未接続
画面の操作		ペアリングの準備完了

『ペアリング』を選択



パスコードが表示されるため、同じものを入力して下さい



キーボードからパスコードを入力します

パスコードが表示されない場合は、

「または、パスコードを接続先のデバイスで入力してください」

のリンクをクリックします

入力が終わったら、キーボードの『Enter』を押して下さい