

A rPad fanの接続方法 (シリアル)

注 1本製品のシリアル (RS-232C) コネクタはDSub9ピンメスです。NEC PC-9800シリーズのDSub25ピンメスコネクタあるいはNEC 98NOTEのハーフピッチ 14ピンコネクタに接続するにはそれぞれ別途変換アダプタが必要です。

注 2本製品はDOS/V機のPS/2ポート (キーボード/マウスコネクタ) あるいはNEC PC-9800シリーズのキーボードコネクタから電源を供給します。キーボードコネクタがDIN5ピンのDOS/V機では別途変換アダプタが必要です。キーボードコネクタがPC本体の前面にあるNEC PC-9800シリーズに接続するには別途PS/2キーボード/マウス延長ケーブルが必要です。

注 3本製品に付属しています。

注 4PS/2ポートのないPC-98NXシリーズでは、A rPad fan Serialは接続できません。

