



# Bamboo Pad ジェスチャーガイド

## マルチタッチ操作のご説明



タッチ機能に対応した Bamboo Pad は、指を使ってさまざまなコンピュータ操作を行うことができます。







以下の図に記載した円の意味は、次のとおりです。

- 灰色の円：タップしてホールド
- 輪郭だけの円：タップしてクリック
- 黒い輪郭が付いた灰色の円：タップしてから、さらにタップしてホールド

### 基本機能

ポインタの移動	1 本の指でパッドの操作面にタッチしてスライドします。
2 本目の指のタップでクリック (Mac のみ)	ポインタを項目の上に移動します。その左側を親指か 2 本目の指でタップします。 注意：パッドを左利き用に設定している場合、1 本目の指の右側を 2 本目の指でタップします（標準設定：OFF）。
右端からのスワイプでチャームを開く (Windows 8 のみ)	1 本の指でパッドの右端から中央にスワイプすると、チャームが開きます。




<p>左端からのスワイプでアプリを切り替え (Windows 8 のみ)</p> 	<p>1 本の指でパッドの左端から中央にスワイプすると、実行中のアプリの一覧が表示され、アプリを切り替えることができます。</p>
<p>画面の上端または下端からのスワイプで アプリバーを表示 (Windows 8 のみ)</p> 	<p>1 本の指でパッドの上端または下端から中央にスワイプすると、アプリバーが開きます。</p>
<p>上端から下端へのスワイプでアプリを 閉じる (Windows 8 のみ)</p> 	<p>1 本の指でパッドの上端から下端へスワイプすると、アプリが閉じます。</p>
<p>スクロール</p> 	<p>2 本の指をパッド操作面で上下または左右にスライドします。</p> <p>Mac OS X 10.7 と 10.8 のナチュラルスクロール：ナチュラルスクロールについては、Mac OS の操作とサポートに関するマニュアルを参照してください。</p> <p>注意：スクロールの方向は、OS やドライバのバージョンによって異なる場合があります。</p>
<p>タップして右クリック</p> 	<p>2 本の指を少し離した状態でタップします。</p>
<p>ズーム</p> 	<p>パッド操作面に 2 本の指を置き、徐々に広げると、画面が拡大します。少し離した状態の 2 本の指を置き、徐々に近づけると、画面が縮小します。</p>



回転 (Mac のみ)	2 本の指を時計回りあるいは反時計回り方向に回転すると、画像が回転します。
スマートズーム (Mac のみ)	2 本の指を少し離した状態でダブルタップすると、ウェブページや PDF などを拡大します。もう一度ダブルタップすると、ウェブページや PDF などを縮小します。
右端からのスワイプで「通知センター」を開く (Mac OS X 10.8 のみ)	2 本の指でパッドの右端から中央にスワイプすると、「通知センター」が開きます。
左右スワイプでページ移動	2 本または 3 本の指を少し離した状態でスワイプします。 <ul style="list-style-type: none"><li>右方向にスワイプすると、ほとんどのブラウザと画像ビューアで「進む」が実行されます。</li><li>左方向にスワイプすると、ほとんどのブラウザと画像ビューアで「戻る」が実行されます。</li></ul>
上方向スワイプでデスクトップ画面を表示	<ul style="list-style-type: none"><li>Windows では、3 本の指を少し離した状態で上方向にスワイプすると、デスクトップが表示されます。</li><li>Mac では、4 本の指を少し離した状態で上方向にスワイプすると、デスクトップが表示されます。</li><li>再度上方向にスワイプすると、隠れたウィンドウが再びデスクトップ上に表示されます。</li><li>Mac OS X 10.7 : 上方向へスワイプすると Mission Control が開きます。もう一度上方向にスワイプすると、Mission Control が閉じます。</li></ul>
下方向スワイプで Windows を起動	3 本の指を少し離れた状態で下方向にスワイプします。




ダブルタップして「調べる」  
(Mac OS X 10.8 のみ)



3本の指を少し離した状態で単語をダブルタップします。


ドラッグ



少し離した状態の3本の指でドラッグします。

Mac OS X 10.7 のみ：一本指で項目をタップして、2本目でタップしてドラッグし、指をパッド操作面から離します。


左右スワイプでソフトウェアの切り替え  
(Macのみ)



4本の指を少し離した状態で左右にスワイプすると、アプリケーションスイッチャーが開きます。続いて1本の指を左右にスライドすると、ソフトウェアがハイライト表示されます。切り替えるソフトウェアをタップして選択します。

- Mac OS X 10.7：左右にスワイプすると、フルスクリーンアプリケーションが切り替わります。

下方向スワイプでフリップ 3D/Exposé/  
アプリケーション Exposé を実行  
(Macのみ)



4本の指を少し離した状態で下方向にスワイプします。


- Exposé (Mac)：最初のスワイプで Exposé を開きます。再度下方向にスワイプすると、Exposé が閉じます。
- アプリケーション Exposé (Mac OS X 10.7 と 10.8)：最初のスワイプで使用中のソフトウェアが動いているウィンドウをプレビューします。再度下方向にスワイプすると、アプリケーション Exposé が閉じます。

ピンチで Launchpad を開く  
(Mac OS X 10.7 と 10.8)



パッド操作面に親指と3本の指をやや開いて置き、すべての指を閉じるように近づけると、表示中のウィンドウが消え、コンピュータにあるすべてのソフトウェアが画面に表示されます。

スプレッドでデスクトップを表示  
(Mac OS X 10.7 と 10.8)



パッド操作面に親指と3本の指を少し離した状態で置きすべての指を離すように広げると、デスクトップが表示されます。



## Bamboo Pad ジェスチャーガイド マルチタッチ操作のご説明

Version 1.0、Rev H2013

© 2013 Wacom Co., Ltd. All rights reserved.

本書の著作権は、株式会社ワコムにあります。本書の一部あるいは全部を、無断で複製、転載することは禁止されています。本書の内容は、将来予告なしに変更することがあります。

Wacom および Bamboo は、株式会社ワコムの登録商標です。

Microsoft と Windows は、米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。Apple と Mac は、米国アップル社の米国およびその他の国における商標です。